


SP セッターサウンドバー用壁掛け金具



GP500



設置マニュアル



●設置前にお手元のサウンドバーのサイズが合うか、ご確認ください。

 組み立て前に必ず ご確認ください。	対応サイズ（奥行）	最大耐荷重
	奥行 40 ～ 182mm以内	15kg 

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

当商品は、D I Y（日曜大工）が得意な方でしたら、慎重に作業すれば設置可能です。

しかし、組立・取り付けの不備による事故について保証はございませんので、作業に際しましては十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。



**組立不良・取り付け不良、および天災等による事故・損害については、
一切の保証はございませんので、ご了承ください。**

- ・安全性を十分に考慮し、設置中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
- ・設置にあたっては、十分な作業スペースを確保してください。
- ・取り付け工事は2名以上で行うことを強く推奨いたします。
- ・サウンドバーの設置以外のご使用、部品の改造等はいしないでください。
- ・設置中に少しでも不安を感じた場合は、作業を中断し、お近くの内装業者・電設業者にご相談ください。

製品に関するお問い合わせ： **0422-38-4912** 受付時間10:00～18:00（土・日・祝除く）

販売元：スタープラチナ株式会社 〒180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-2 ジュネス武蔵野5F
<https://starplatinum.co.jp/>

設置にあたって：必ずお読みください




ご注意

- 必ず耐荷重強度のあるテレビ金具にしっかりと設置してください。
無理な設置は商品の落下、大怪我に繋がります。
- コンクリートやレンガ壁に設置する場合、専門業者に依頼するようにしてください。
- 電源コードや配線にキズを付ける事の無いようにご注意ください。火災などの原因になります。
- 設置の際は、接続機器の電源をコンセントから抜くようにしてください。
- 以下の場所には設置をしないでください。
 - ・振動があるような不安定な場所
 - ・人がぶら下がったり、寄りかかったりするような場所
 - ・湿度や温度の高い場所
 - ・通気が悪い場所(エアコンの側、天井のすぐ側等)
 - ・開閉するドアの側
 - ・その他、設置に不適格だと思われる場所



※振動、無理な設置は×





設置にあると便利な道具

- | | |
|----------|--|
| 1) ドライバー | ネジ頭のサイズに合わせて、数種類があると便利です。 |
| 2) 柔らかい布 | 設置の過程で、床などにサウンドバーを置く事になります。
下に敷いて保護します。 |
| 3) 軍手 | 手を保護します。商品を持つ時は滑らないように素手が良いかもしれません。 |

さあ、設置・・・の前に


- 設置前にお手元のサウンドバーのサイズが合うか、ご確認ください。

 組み立て前に必ず ご確認ください。	対応サイズ (奥行)	最大耐荷重
	奥行 40 ～ 182mm 以内	15kg 


- 設置に必要なネジ類は付属しています。しかしテレビ背面の状態によっては若干短かめのネジがあると作業がし易い場合があります。
その時はホームセンター等でご用意下さい。

部品リスト一覧

以下のネジが揃っているかをご確認ください。足りない部品がある場合、ご購入店にご連絡下さい。



A 金具 2個



B
フック金具 2個



C
スペーサー大
2個



D
スペーサー小
4個



E
M8 六角ナット
4個



F
M6×10mmボルト
4個




G
六角レンチ




M-A
M5×16mmボルト
4本



M-B
M6×16mmボルト
4本




M-C
M5×25mmボルト
4本




M-D
M6×25mmボルト
4本



M-E
M6×40mmボルト
4本



M-F
M8×40mmボルト
4本



M-G
M8×60mmボルト
4本



M-H
ワッシャー
4個





M-I
スペーサー小
8個



M-J
スペーサー大
8個

ステップ 1-a 金具の組み立て（テレビ下に取り付け）


金具 [A] とフック金具 [B] を六角ナットとレンチを使って組み立てます。




テレビ下に取り付け

ステップ 2-a テレビ金具に取り付け

- 1 設置の前にサウンドバーの高さを測ります。
サウンドバーの高さより少しスペースを開けて、テレビ裏のネジ穴に金具を合わせます。




テレビの下部に当たらないように十分なスペースを取ってください。





- 2** 金具の上からテレビ金具のブラケットを重ねて、ボルト [M-A] ~ [M-G] で取り付けます。ブラケットの上部にはスペーサー大 [C] とスペーサー [M-I] [M-J] を使用し、ブラケットと金具が重なる下部はスペーサー [M-I] [M-J] を使用します。

ネジとスペーサーの組み合わせは下図を参考にしてください。



ステップ 1-b 金具の組み立て（テレビ上に取り付け）


金具 [A] とフック金具 [B] を六角ナットとレンチを使って組み立てます。



テレビ上に取り付け


ステップ 2-b テレビ金具に取り付け

- 1 サウンドバー金具をテレビの上に取り付ける場合、フック金具 [B] の下にあるノブとテレビの間を 5mm 以上開けて、テレビ裏のネジ穴に合わせてください。



- 2** 金具の上からテレビ金具のブラケットを重ねて、ボルト [M-C] ~ [M-G] で取り付けます。ブラケットの下部にはスペーサー大 [C] とスペーサー [D] [M-I] [M-J] を使用し、ブラケットと金具が重なる上部はスペーサー [D] [M-I] [M-J] を使用します。

ネジとスペーサーの組み合わせは下図を参考にしてください。



ステップ 3



サウンドバーの取り付け

金具のフック部分の下にある
ノブを緩めます。



フック部にサウンドバーを乗せ、
サウンドバーにピッタリと沿うように
左右にフックを広げます。

返し部分でサウンドバーが動かない
ように固定し、
ノブをしっかり締めます。


・フックが左右に動きます




・フック手前の返しが左右に動きます



●テレビの下に取り付ける場合





サウンドバーを乗せたらピッタリと沿うように
左右にフックを広げます



返し部分で
動かないように
サウンドバーを
固定します

●テレビの上に取り付ける場合

サウンドバーを乗せたらピッタリと沿うように
左右にフックを広げます



返し部分で動かないように
サウンドバーを固定します