


薄型テレビ壁寄せ 大型スタンド  
TV タワースタンド

# TVTSTMV902B

設置マニュアル



## 施工者の方へ

**設置前に必ずテレビと金具の適合をご確認ください**

右のQRコードから最新の適合情報・設置の注意点などをご覧ください



●設置前にテレビと金具の適合を必ずご確認ください。

取り付け前提条件	テレビ背面对応ネジ穴幅	対応テレビインチ	最大テレビ重量	最大棚板重量	最大カメラ棚重量
テレビ背面に壁掛け用のネジ穴が開いていて、 テレビ背面がフラットである事	縦：100mm～400mm 横：200mm～600mm	<b>37-75</b> インチ	50kg 	3kg 	2kg 

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

当商品は、D I Y (日曜大工) が得意な方でしたら、慎重に作業すれば設置可能です。  
しかし、組立・取り付けの不備による事故について保証はございませんので、作業に際しましては十分にご注意くださいようお願い申し上げます。

基本的には、お近くの内装業者・電設業者へ依頼をされる事をお勧めします。



組立不良・取り付け不良、および天災等による事故・損害については、一切の保証はございませんので、ご了承ください。

- ・安全性を十分に考慮し、設置中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
- ・組み立てにあたっては、十分な作業スペースを確保してください。
- ・テレビ取付時は2名以上で行うことを強く推奨いたします。
- ・テレビスタンド以外のご使用、部品の改造等はしないでください。
- ・組み立て設置中に少しでも不安を感じた場合は、作業を中断し、お近くの内装業者・電設業者にご相談ください。

製品に関するお問い合わせ：0422-38-4912 受付時間10:00～18:00(土・日・祝除く)

販売元：スタープラチナ株式会社

〒180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-2 ジュネス武蔵野5F  
<https://starplatinum.co.jp/>

## 設置にあたって：必ずお読みください




- 必ず平面の室内の床の上にしっかりと設置してください。  
無理な設置はテレビほか設置物の落下等、大怪我に繋がります危険です。
- 設置の際は、接続機器の電源をコンセントから抜くようにしてください。
- 必要な部品が入っているか、事前にご確認ください。

### ご注意


- 以下の場所には設置をしないでください。
  - ・振動があるような不安定な場所
  - ・人がぶら下がったり、寄りかかったりするような場所
  - ・湿度や温度の高い場所
  - ・テレビの通気が悪い場所（エアコンの側、天井のすぐ側等）
  - ・開閉するドアの側
  - ・その他、テレビ設置に不適格だと思われる場所

※振動など無理な設置  
出来ればプロの手で



## 設置があると便利な道具

- 1) ドライバー ネジ頭のサイズに合わせて、数種類があると便利です。
- 2) 軍手 手を保護します。商品を持つ時は滑らないように素手が良いかもしれません。




## さあ、設置・・・の前に

- 設置前にテレビと金具の適合を必ずご確認ください。


取り付け前提条件	テレビ背面对応ネジ穴幅	対応テレビインチ	最大テレビ重量	最大棚板重量	最大カメラ棚重量
テレビ背面に壁掛け用のネジ穴が開いていて、 テレビ背面がフラットである事	縦：100mm～400mm 横：200mm～600mm	<b>37-75</b> インチ	50kg	3kg	2kg

## 付属部品リスト一覧

以下の部品が全て揃っているかをご確認ください。足りない部品がある場合、ご購入店にご連絡ください。



キャスター ×4  
B




棚板ブラケット ×1  
C

## 付属部品リスト一覧




テレビプレート ×1  
D



テレビブラケット ×2  
E




ハンドル ×1  
F




支柱 ×1  
G



支柱カバー ×1  
H



カメラフレーム ×1  
I



DVD 棚 ×1  
J

### ネジ袋①



M8x30 (x4)  
K



M6x12 (x8)  
L



M6x10 (x2)  
M



M8x16 (x4)  
N



M5x25 (x1)  
O



6 mm ワッシャー ×2  
P



レンチ ×1  
Q



5 mm 六角レンチ ×1  
R

### ネジ袋②



M5x14 (x4)  
M-A



M6x14 (x4)  
M-B



M6x30 (x4)  
M-C



M8x30 (x4)  
M-D



8 mm ワッシャー ×4  
M-E



小型スペーサー ×4  
M-F



スペーサー ×4  
M-G


## ステップ 1 テレビブラケットの取り付け

### 1 テレビ背面にブラケットをあてがいます。

図を参考にブラケット [E] をテレビ背面のネジ穴にあてがいます。

**上下を間違えないように設置をお願いします。**




どれかのネジ穴に合うはずですが、  
万一、テレビの背面のネジ穴とブラケットの  
ネジ穴が合わない場合、テレビの壁掛けは  
出来ません。




### 2 テレビの背面が平面の場合の取り付け

テレビブラケットをテレビに取付します。右記のイラストを見て**金具の上下を間違えないようにしてください。**

ネジ穴を合わせて、ネジ [M-A、M-B他各種]  
とワッシャー [M-E] で取付けをします。  
テレビに合うネジがない場合、  
お手数ですがホームセンター等でご用意  
下さい。






### 3 テレビの背面に段差がある場合、もしくはネジが長すぎる場合の取り付け






テレビに段差があったり、ネジが長すぎる場合、付属の  
スペーサーを使って、段差などを埋めます。  
最適なスペーサーの噛ませ方については、右図を参考に  
お手元のテレビに合わせて下さい。

※ワッシャーには 2 箇所穴が開いていますが、  
ネジの太さに合わせてどちらかを使用して下さい。




## ステップ 2 ベース台座の組み立て




回り切らなくなるまで  
しっかり開けて下さい

## ステップ 3 支柱の取り付け




4箇所均等に  
しっかり固定して下さい




## ステップ4 支柱の高さ調節

テレビプレート取り付けのため、支柱を30cmほど伸ばします。  
ハンドル[F]を支柱[G]に差し込んでください。  
時計回りで支柱が上がり、反時計回りで下がります。





## ステップ5 テレビプレートの取り付け

テレビプレート[D]をノブが上に来るように支柱[G]に取り付けてください。




## ステップ 6 テレビと支柱の取り付け

大人二人以上で「ステップ 1」でテレビブラケット [E] を取り付けたテレビをテレビプレート [D] に引っ掛けます。その後、ネジ [H] 4本でしっかり固定します。





支柱上部にカバー [H] を取り付けます。



テレビから手を離す前に正しく取り付けられ、ネジがしっかりと締められていることを  
ご注意 確認してください。

## ステップ 7 画面回転・縦位置で使用する場合

2本のネジを外し、テレビを時計回りに 90° 回転させます。次に、取り外したネジを縦設置用のネジ穴に差し込み固定します。




可動部に指などを挟まないように  
ご注意 注意してください。



## ステップ 8 画面上下角度調整について


左右にあるノブを緩め、お好みの角度でしっかり固定します。







## ステップ 9-2 カメラフレームの取り付け

カメラフレームをテレビプレートに取り付けます。  
六角レンチ [R] でネジ [M]、ワッシャー [P] を締め固定してください。




## ステップ 10 DVD 棚の取り付け

棚用ブラケット [C] からネジとナットを取り外します。  
棚用ブラケットの表裏を確認して、ナットが空回りしない  
よう押さえながら、支柱の裏側から六角レンチ [R] を  
使い、ネジで固定します。



DVD棚 [J] を棚用ブラケット [D] にドライバーで  
取り付けます。



## ステップ 11

## 取り付けの終了と確認



ご注意

- ・スペース、ケーブルの確認を行い高さを調整してください。
- ・可動部に指などを挟まないように注意してください。
- ・棚板から大きくはみ出してしまうような機器等は置かないでください。
- ・設置後は定期的（3ヶ月毎）にネジやノブの緩みが無いか確認してください。
- ・キャスターのストッパーの扱いにも留意ください。

