


負荷調節

ペダルの負荷を8段階のレベルで調節ができます。
レベル1が一番軽く、レベル8が最も負荷がかかります。
ノブを回して「●」の位置を好みの負荷レベルに合わせて
ペダルを漕いでください。
最初は負荷の軽いレベルから始めることをおすすめします。




体調のすぐれない時のご使用はおやめください。
また、エクササイズ中に痛みや息切れ、めまいなど
体に異変を感じた場合はすぐに中止し、医師に
相談をしてください。




サドルの高さ調節

サドル下のハンドルバーを使って、
快適な高さに無段階調整ができます。
高くしたい場合、ハンドルバーを
持ち上げた状態でサドルを上
に持ち上げます。
低くしたい場合はハンドルバーを
持ち上げた状態でサドルを
押し下げます。
高さ調節はサドルに座った状態
でも調節できます。




長期間使用しない時は

自転車を長期間使用しない場合、脚を折りたたんでコンパクトに保管できます。
ゆっくりとバイクを横に倒し、脚の下にあるスプリングボタンを見つけます。
六角レンチを使用して、このスプリングボタンを押しながら脚を矢印の方向に引っ張ります。



デスクバイク DB100 組立マニュアル



この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
・安全性を十分に考慮し、設置中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
・エクササイズ以外でのご使用、改造等はしないでください。



お客様による不注意や衝撃による故障、および天災等による事故・
損害については、一切の保証はございませんので、ご了承ください。

1. ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
2. ご使用中、めまいや吐き気等、身体の異常を感じた場合や、運動がきつく感じた場合は、ただちに中止してください。
3. 身体に病気や障害のある方は、ご使用前に医師にご相談ください。
4. 妊娠中またはその可能性のある方は、ご使用前に医師にご相談ください。
5. 平らな面に設置し、操作をしてください。
6. ゆったりとした衣服や結ばれていない靴ひも、装身具、タオルなどが自転車のペダルに絡まないようご注意ください。
7. ベットおよび12歳以下のお子様を本製品に近づけたり乗せたりしないでください。
8. 製品の使用中は立ち上がらないでください。立ち漕ぎなどペダルの上に立つことはおやめください。
9. このバイクの最大耐荷重は130kgです。

後で参照できるよう、このマニュアルを保管してください。この製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。

■保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。
(商品到着時より1年)
2. 納品書が保証書の代わりとなります。取扱説明書とともに大切に保管してください。
3. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)ご購入時の納品書をご提示いただけない場合。
(2)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
(3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(4)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
4. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
5. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
6. 本製品は医療機器ではありません。社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 納品書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証は日本国内においてのみ有効です。

製品に関するお問い合わせ：0422-38-4912 受付時間10:00～18:00(土・日・祝除く)

販売元: スタープラチナ株式会社 〒180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-2 ジュネス武蔵野5F
<https://starplatinum.co.jp/>


付属部品リスト一覧

以下の部品が全て揃っているかをご確認ください。もし足りない部品がある場合、ご購入店にご連絡ください。




組立方法


① 図のように4本の脚を横にスライドし、「カチッ」と音がするまで上げます。




② 折りたたんである両側のペダルをカチッと音がするまで開きます。



③ 両脇のペダルにペダルカバー[C]を取り付けます。



④ カップホルダー部にコースター[B]を取り付けます。




液晶ディスプレイについて


キーボタンを押して、液晶を点灯させます。エクササイズ量を6種類で表示します。

SCAN: 以下の6種類を5秒ごとに自動的に切り替えて表示します。


TMR: 運動時間
SPD: 速度
DIS: ペダルを漕いだ距離
CAL: 消費したカロリーの目安
ODO: 使用を始めてからの総合距離
RPM: 1分間の回転数



■液晶表示例



電池交換はコースターを取り、カップホルダー部の電池蓋を取り外してください。



■エクササイズ量のリセット

キーボタンを長押しするとリセットされます。※ODO(総合距離)はリセットできません

ODO(総合距離)をリセットする場合は電池を抜き、しばらく時間を置いてから再びセットしてください。